

Heat & Mix: ハンズフリー樹脂混合ステーション

ユーザーガイド

名称

電源スイッチ

直流電源入力ソケット

カバー

ローラー

タッチパネル

ヒーターモジュール

温度センサー

仕様

本体サイズ (W x D x H) 20.0 x 41.6 x 19.2 cm

電源仕様 24 V $\div$ 5 A

定格電力 100 W

本体重量 4.5 kg

最高ヒーター温度 50 °C

最大対応レジンボトルサイズ 9.5 x 22.5 cm
($\varnothing$ x L)

01 特長



Quick Shake

05:00
min sec

Stop

1 Quick Shake

加熱せずに5分間、レジンを混合します。



Heat & Shake

Set Time

Max. time : 180 mins.
Min. time : 15 mins.

ON

45 min

Back

Start

2 Heat & Shake

レジンを設定時間の間加熱し、混合します。
ヒーターはデフォルトでオンに設定されています。

- 最小設定時間 : 15 分
- 最大設定時間 : 180 分
- 調整間隔 : 15 分
- 最大加熱温度 : 50 °C



Constant Shake

Constant Shake



Stop

3 Constant Shake

加熱せずに6時間、レジンを混合します。



注 意

使用前

- 初めて使用する際は、すべての機能が正常に機能することを確認してください。
- 本体および付属品は、子どもやペットの手の届かない場所に保管してください。
- 本体底面の通気孔を塞がないようにし、換気の良い場所で使用してください。
- 熱や炎、可燃物の近くに置かないでください。
- 水に濡らさないでください。また、湿気の多い場所での使用は避けてください。
- 電源コードが損傷している場合は、機械を使用する前に交換してください。
- 接触不良やショートを避けるため、異物や湿気、汚れが付着したプラグやソケットは使用しないでください。
- レジンボトルを設置する前に、レジンが本体内に漏れないようしっかりと密閉されていることを確認してください。レジン漏れによる損傷は保証の対象外となりますのでご注意ください。
- 付属の電源コードは本製品専用です。他の用途には使用できません。

使用中

- 緊急時には、直ちに本体の電源を切ってください。
- 異物の混入を防ぐため、カバーは常に閉めておいてください。
- 動作の妨げとなる異物が内部に入らないよう、使用中は内部に異物が入らないようにしてください。
- やけどを避けるため、加熱モジュールには触れないでください。
- スクリーンの清掃に化学洗剤を使用しないでください。
- 本体を強く叩いたり、ぶつけたりしないでください。
- 先の尖ったものでスクリーンに触れないでください。
- 熱がこもらないように、電源コードを束ねないで使用してください。
- 電源コードを踏んだり、挟んだりしないでください。

使用后

- プラグに触れる前に、電源を切ってください。
- プラグやスイッチに触れる際には、手が濡れていないことを確認してください。
- 改造しないでください。
- 長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いて適切に保管してください。
- 不具合、破損、故障、異常が見つかった場合は、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。
- 使用後に白く跡が残ることがありますが、アルコールで拭くと綺麗になります。

アフターサービス

問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。