



# Phrozen GO


## リモートコントロールアプリ

Phrozen GO は、対応する Phrozen プリンターをお使いの方が、どこにいてもプリンターを遠隔操作したり、印刷状況を確認したりできるモバイルアプリです。

- 対応 OS Android、iOS
- Phrozen GOアプリは無料でダウンロードでき、操作にはインターネット接続が必要です。

## Phrozen GO - 特長

- 遠隔操作で、遠くからでもプリントを停止可能。
- プリントプロセスをキャプチャしてスマホに保存可能。
- Phrozen GO アカウントに複数のプリンターを登録可能。
- プリント履歴を確認可能。





## Phrozen GO - ダウンロード

プリンターのファームウェアを最新版に更新してください。詳しくは[ファームウェアアップデート手順](#)をご確認ください。

App Store または Google Play から「Phrozen GO」アプリをダウンロードし、登録手続きを行ってください。

## 接続設定



登録プロセスを完了します。



メイン画面で「プリンターを追加」をタップし、スキャン表示に入ります。



3D プリンターのタッチパネルで「設定」をタップし、「リモートコントロール」を選択して3DプリンターのQRコードにアクセスします。



3D プリンターの画面に表示されるQRコードをスキャンしてアカウントと連携し、3Dプリンターの画面で接続を確認します。

## Phrozen GO



## Phrozen GO - 複数プリンターの追加

複数のプリンターを接続するには、メイン画面に戻り、右上の「プリンターを追加」をクリックします。操作を繰り返してスキャンし、アカウントと連携します。



## Phrozen GO 接続設定



確認したい3Dプリンターを選択します。



「キャプチャ」をタップして写真を撮影するか、「停止」をタップして現在のプリントを終了します。



キャプチャーした画像を確認するには、画面上をタップします。




## Phrozen GO - 接続の確認

接続されているデバイスを確認するには、Phrozen GO を開き、Printer Information > SN Code をタップします。

3D プリンターで、Setting > System > Hardware Testing > SN Code を選択します。接続されているデバイスと 3D プリンターに同じ SN Code が表示されます。

注意：1 台の 3D プリンターは、一度に 1 つの Phrozen GO アカウントとのみ連携できます。別のアカウントで 3D プリンターを使用したい場合は、別のアカウントと連携する前に、まず元のアカウントの連携を解除してください。



## Phrozen GO - 連携の解除

アカウントの連携を解除するには、  
Phrozen GO アプリから連携を解除したい  
3D プリンターを選択します。右上をタップ  
してプリンター情報にアクセスし、デバイス  
の削除を選択します。





Facebook



Facebook  
ユーザー グループ



Instagram



Phrozen  
Official Website



YouTube