


Phrozen Shuffle 4K/Transform

網頁操作說明書


※檔案名稱及樹脂參數請勿使用非英文名稱※

Phrozen Shuffle 4K/Transform 可透過網頁進行上傳檔案與更改樹脂參數進行列印相關設定


1. 網頁瀏覽器聯結機器觸控螢幕上 IP
2. 網頁上傳檔案



選取 PLATES 進入上傳檔案網頁



選取要列印的.phz 檔案




上傳檔案



上傳中畫面


3.更改樹脂參數




設定新樹脂參數後選取 ADD 新增樹脂參數

* 注意單位 1000 為 1 秒

4.更改列印檔案的樹脂參數





選取要列印需要的樹脂參數後，按 UPDATE

5.更改完成後即可由網頁或機器列印模型

※檔案名稱及樹脂參數請勿使用非英文名稱※