



Phrozen GO


远程控制APP


Phrozen GO 是专为 Phrozen Sonic Mighty 8K 使用者设计的手
机软件，让您远程控制一至数台3D打印机，就算不在3D打印机旁
边，也可以随时确认模型打印状况。

- 支援系统：Android、iOS
- 支援3D打印机：Sonic Mighty 8K 韧体版本 V1.3.6 或以上
- APP介面语言：英文、繁体中文、简体中文
- 免费下载，使用时需保持网路连线

Phrozen GO - 功能介绍

- 远程连线控制多台3D打印机
- 拍摄并回传即时照片
- 即时停止打印
- 查看历史打印纪录





Android



iOS

Phrozen GO - 下载

请先更新您的 Sonic Mighty 8K 固件至 V1.3.6b 或以上的版本。请阅读此[教学](#)进行固件刷新。

在 Apple App Store 或 Google Play 下载「Phrozen GO」，并于 Phrozen GO 中完成帐号注册。

连线设定



请先注册账号，并登入。



点选「添加打印机」，进入扫描配对画面。




在3D打印机触控屏幕左侧栏位「设定」>「远端控制」，并用Phrozen GO扫描3D打印机上的QRcode。

Phrozen GO



Phrozen GO 及3D打印机显示绑定成功后，即可开始。




Phrozen GO - 连线多个3D打印机

若要连线多个打印机，只要回到主画面点选右上角「添加打印机」，重复操作扫描连线即可。



Phrozen GO 远程控制



在主画面点击



点选『拍照』进行拍照
点选『停止打印』停止模型打印




点选画面方框浏览照片



Phrozen GO - 确认连线状态

欲确认连线中的账号与打印机，请在 Phrozen GO 中点击「列印机资讯」>「SN Code」，并在3D打印机触控屏幕左侧栏位「设定」>「系统设定」>「设备测试」>「SN Code」，连线中的 Phrozen GO 和3D打印将显示相同的SN Code。

提醒：3D打印机一次只能绑定一个 Phrozen GO账号，若要以不同账号远程控制3D打印机，请先解除原账号绑定，再进行其他账号绑定。



Phrozen GO - 解除绑定

请在 Phrozen GO 中解除绑定3D打印机。
在主画面点选欲操作的3D打印机 > 点击右上角「打印机资讯」>「移除设备」。





台灣Phrozen官网